



取付方法

- ① 使用中のレンジフードのフィルターをレンジフードの取扱説明書にしたがって取外してください。
- ② 伸縮式フィルターのネジをゆるめてください。
- ③ 取外したフィルターのサイズに合わせて、右図のように伸縮させてください。
- ④ ネジを締めて、しっかりと固定してください。
- ⑤ レンジフードの取扱説明書にしたがって、伸縮式フィルターをレンジフードに取付けてください。しっかりと取付いていることを確認してください。



⚠ 注意

- 踏み台等を使用して取付ける場合は、転倒しないよう十分注意してください。
- 取付・取外は、必ずレンジフードのスイッチを切り、停止していることを確認してから行ってください。
- フィルターの伸縮は、指定サイズ(29~40cm)の範囲内で行ってください。
- 付属のネジは、落下などの危険防止のために必ず使用してください。
- レンジフードの形状(Vキャッチ・浅型・特殊タイプなど)やフィルターのサイズによって、取付けできないものもあります。
- 定期的にしかりと取付いているか確認してください。また、ネジを締直してもぐらつきのある場合は使用を中止してください。
- 炎が直接あたる場所では、汚れ落ちの性能が低下する恐れがありますので使用しないでください。

メンテナンス方法

- ① 汚れは水で洗い流すだけで落とせます。汚れがひどい場合は、スポンジで軽くこするか中性洗剤で洗ってください。
 - ② 水洗いした後は、十分に水を拭き取ってください。
- * フィルターに衝撃を与えたり、無理に変形させると塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。
- * フィルターの端部で手などを傷つけないように注意してください。

【仕様】

材質:アルミニウム

【セット明細】

・伸縮式フィルター(2コ)
※GA-PD002の場合は3コ

株式会社 **カクダイ**

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-PD001 0916 **